

Selbsttest: Prüfung des Kondensators von 8 μF

S 0048

VIII



Ω

54

Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken.
2. Schalterstellung 1 wählen.
3. Prüfstift 54 einsetzen.
4. Multimeter zwischen den Prüfstift 54 und die Buchse VIII schalten.
5. Messbereich 20 μF wählen.
6. Die Kapazität muss mit ca. 8 μF angezeigt werden.