

L 0441 rechts

5 U_L U_a U_k
8 12 19

Prüfung des Leuchtwinkels von Abstimmmanzeigeröhren

Die Karte ist nur verwendbar in Verbindung mit dem entsprechenden Adapter!

IV A1 G2 G1 K VII

29 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

	EM 83 rechts			
R _a	1000 kOhm			

U_k U_{gl}
59 62

Die Prüfung erfolgt nur in Schalterstellung 14 !

