


Selbsttest: Prüfung des Gitterwiderstands von 2 k Ω



S 0011

Prüfanweisung

1. Gerät von der Steckdose trennen
2. Keine Röhre aufstecken
3. Ohmmeter zwischen die Buchsen G1 und H2 schalten. Messbereich 20 k Ω wählen.
4. Prüfschalter in Stellung 9 drehen.
5. Das Ohmmeter sollte ca. 2100 Ω anzeigen. Die Abweichung von 100 Ω ist durch einen im Schaltbild nicht dargestellten Widerstand von 100 Ω bedingt.