


## Selbsttest: Prüfung der Drehschalterkontakte 2 und 3

S 0034



### Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken
2. Ohmmeter zwischen die Buchsen H2 und VII schalten. Kleinsten Messbereich wählen.
3. Prüfschalter in Stellung 2 drehen.
4. Das Ohmmeter muss ca.  $0,1 \Omega$  anzeigen.
5. Prüfschalter in Stellung 3 drehen.
6. Das Ohmmeter muss ca.  $0,1 \Omega$  anzeigen.